

Gefeliciteerd met uw aankoop!

Raadpleeg de achterkant voor gebruiksinstructies.
Voor vragen kunt ons mailen info@mezugoods.com



- Niet geschikt voor vaatwasser of magnetron.
Reinigen met de hand
- **Laat het water een paar graden afkoelen** voordat u de LED-deksel sluit na gebruik van de waterkoker.

- Plaats het niet in de buurt van de warmtebron om slechte gevolgen van het gebruik te voorkomen.
- Toepassing op geen enkele manier rechtstreeks te verwarmen om schade aan de vacuümlaag, vervorming van plastic onderdelen van verkleuring te voorkomen.
- De minderjarigen moeten deze beker gebruiken met de hulp van volwassenen om kneuzen en brandwonden te voorkomen.
- Wanneer u droogijs, frisdrank enz. plaats, moet u Wees voorzichtig om te voorkomen dat vloeistofspatten ontstaan mensen verwonden, en om te voorkomen dat het deksel kan niet worden geopend vanwege de veroorzaakte interne druk.
- Laat bij het voltooien van de beker op het laden en oplossen van de accessoires, zoals afdichtingen, om er zeker van te zijn dat dit het gebruik niet beïnvloed. Controleer of het deksel altijd is geopend Siliconenafdichting in het deksel. Als het eraf valt, installeer het en opnieuw om waterlekage te voorkomen dat het deksel gesloten is.